

## Prislista från 1 januari 2023

### Flerbostadshus, lokaler och samhälligheter

#### Avgifter per abonnemang (exkl. moms)

Abonnemang med baseeffekt kW	Fast avgift/abonnemang kr/år	Baseeffekt kr/kW och år	Maxeffekt kr/kW och år	Överruttagsavgift kr/kW
0-24	210	1 267	570	1 140
25-79	1 557	1 210	570	1 140
80-149	8 719	1 118	570	1 140
150-249	23 810	1 017	570	1 140
250-499	59 061	875	570	1 140
500 <	128 137	739	570	1 140

#### Energiavgift (exkl. moms)


Januari – December

Basenergi: 394 kr/MWh

Spetsenergi: 1 225 kr/ MWh

Flödesavgift: 1,07 kr/m<sup>3</sup>

SAMTLIGA DELAR I DEN NYA PRISSÄTTNINGEN



SKISS PÅ PRISMODELLEN



## Förklaring till prismodellens olika delar:

### **Basenergi**

Basenergi är den största delen av energianvändningen under året. Gränsen mellan basenergi och spetsenergi kallas baseffektnivå.

### **Baseffektnivå**

Den effekt som behövs för värme och varmvatten mäts varje timme. Gränsen för när mer effekt behövs, exempelvis vid extra kallt väder, kallas baseffektnivå. Det finns möjlighet att ändra baseffektnivån en gång om året.

### **Spetsenergi**

Spetsenergi är den energi som behövs när man behöver mer värme än normalt. Spetsenergin har ett högre energipris och används när förbrukningen är högre än den valda baseffekten.

### **Maxeffekt**

Maxeffekten bestäms utifrån de högsta dygnsmedelvärdena som uppmätts under föregående vinterperiod. ENA Energi rekommenderar ett maxeffektvärde som baseras på en utomhustemperatur på -16 grader. Det finns möjlighet att ändra maxeffektnivån en gång om året.

### **Fast avgift**

Den fasta avgiften i fjärrvärmepriset består av kostnader för produktion och distribution, kostnader för drift och underhåll samt kapitalkostnader för investeringar.

### **Flödesavgift**

Flödesavgiften beror på mängden fjärrvärmevatten som strömmar igenom fjärrvärmecentralen. Om energianvändningen minskar så minskar flödet, likaså minskar flödet om avkylningen av fjärrvärmevattnet ökar med samma energianvändning. Ofta samverkar dessa när förbättrande åtgärder gör i fastigheten.